


EX1500产品系统日志收集

- 一、组网需求：
无
- 二、组网图：
无
- 三、配置步骤：

1. 鼠标右键单击目录树中的NeoStor服务器节点，选择**系统日志**；



2. 在弹出的窗口中可进行系统日志的**查看**和**导出**操作，如下图所示



把来源中的设备信息、RAID信息、iSCSI信息都选中，并且告警级别最低的警告即可。指定的时间段时建议从开局时间到当前时间。

四、配置关键点：

?无