

## 知 EX1500设置系统时间

其它功能 王森 2009-10-09 发表

### EX1500设置系统时间

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

打开NeoStor控制台, 右击窗口右下角的时间区域, 会弹出设置时间对话框, 重新设置时间。



四、配置关键点:

无