

### EX1500产品的告警处理

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

登录EX1500设备时, NeoStor控制台上服务器为黄色图标, 如图1, 表示NeoStor服务器存在告警。



图1

此时可通过“系统日志”先确认哪些告警信息并做相应处理, 然后清除告警。选中服务器名称, 如图2, 右键单击[清楚控制台告警]。



图2

出现如图3的提示, 确认清除控制台界面上的Neostor服务器节点的告警状态, 单击[确定]。



图3

确认删除后, 控制台上服务器变为绿色状态即正常运行状态, 如图4




图4

四、配置关键点:

无

