

知 H3C S9500E是否支持交换路由板热备份

郑晔 2009-12-28 发表

H3C S9500E交换机是否支持交换路由板热备份

Q:H3C S9500E交换机是否支持交换路由板热备份?

A:S9500E系列支持热备份, 主用交换路由板故障时能自动切换到备用交换路由板而不中断业务。主备交换路由板运行的软件版本必须一致。也可以使用命令slave switchover进行手工的主备倒换:

```
[H3C]slave switchover
```

```
Caution!!! Confirm to switch slave to master? [Y/N]:y
```

手工倒换前备板必须已经将主板信息备份完成, 即处于实时备份状态。如果正在备份过程中, 系统会提示倒换不成功, 可以使用命令display switchover state查看备板的状态:

```
<H3C> display switchover state
```