

知 H3C S12500/9500E交换机如何只允许特定IP地址的主机通过SNMP协议访问交换机

郑晔 2009-12-28 发表

H3C S12500/9500E交换机如何只允许特定IP地址的主机通过SNMP协议访问交换机

Q:H3C S12500/9500E交换机如何只允许特定IP地址的主机通过SNMP协议访问交换机?

A:通过配置相应的ACL规则,允许特定IP地址通过,过滤其他的IP地址,并且应用在SNMP的配置中,就可以实现该功能:

```
snmp-agent community read <string> acl <acl_num>
```