

知 S5500-EI系列交换机重选堆叠Master后是否会出现设备重启的说明

岳斌 2010-02-02 发表

举例说明如下：

1、2、3和4台设备正常堆叠后，此时master是1，当1down掉后，2、3和4不会重启，但会重新选个master。假设此时2成为了新的master，当再有新设备加入时，比如1这时好了要重新加入到现在这个堆叠体中，需要比较1和2的优先级，情况分别如下：

1的优先级大于2的优先级，2，3，4重启。

1的优先级小于2的优先级，1重启。

因此，我们建议客户应该先将1的堆叠线连上之后再给1上电，那么这样即使1的优先级高也不会成为新的master而造成2，3，4重启了。只是作为一个新设备加入到当前堆叠中。