

1、S5500-SI系列交换机

堆叠管理功能需要设备间使用10GE接口进行连接，因此在S5500-SI系列交换机中，只有以下能够提供10GE接口的款型可以支持堆叠管理功能。：

? S5500-28C-SI

? S5500-52C-SI

? S5500-28C-PWR-SI

? S5500-52C-PWR-SI

用户可以在以上设备的后面板上插入接口模块扩展卡并搭配相应的模块或线缆来实现堆叠连接。

2、S5500-EI系列交换机

S5500-EI交换机可以通过在后面板的扩展插槽中插入10GE接口模块扩展卡来作为IRF物理端口。