

知 S5500-EI系列交换机万兆堆叠端口“不可见”的说明

岳斌 2010-02-03 发表

S5500-EI系列交换机万兆端口作为堆叠IRF port使用时，通过命令“display current-configuration”是显示不出来的，但可以通过“display version”或者“display device”看到对应的板卡；可以通过命令“undo irf mem *mem_id* *irf-port*”命令取消该端口作为IRF的功能，这样就可以通过“display current-configuration”命令看到该端口了。该实现机制的初衷是为了避免对堆叠端口误操作导致堆叠分裂。后续的S5800系列交换机已经修改了实现。在将来发布的S5500-EI系列交换机的新版本也将按照S5800系列交换机显示。