

知 ACG1000系列支持POE供电型号POE功能默认开启

应用审计 王英凯 2019-11-12 发表

问题描述

ACG1000系列支持POE供电型号POE功能默认开启么？

解决方法

ACG1000系列支持POE供电型号的设备POE功能默认开启，将受电设备直接插入POE端口只要POE指示灯亮起即可，并且POE功能不可关闭。