

知 ER3108gw l2tp 配置vpn 局域网可以PING, 但是网上邻居无法看到

L2TP VPN

zhiliao_68039

2017-07-15 发表

问题描述

有一台ER3108GW 在公司, 想把设为Ins, 方便大家出差访问局域网的erp服务器使用。将ER3108GW初始化后, IP为192.168.1.1, dhcp为 192.168.1.2~192.168.1.254

局域网内有服务器A。

将ER3108GW设定为 LNS, 地址池192.168.2.100~192.168.2.120.

出差电脑B可以l2tp拨号连接 路由器ER3108GW, 获得地址192.168.2.100。设定策略路由, 源IP地址 192.168.2.100-192.168.2.120 目的ip地址 192.168.1.2~192.168.1.254 出接口 l2tp0, 发现可以ping通局域网的服务器A, 但是网上邻居中无法看到。(没有设定静态路由), 求指点?

解决方法

正常情况下, 网上邻居只能显示同网段主机, 无法显示跨网段的主机的

答案来自于 -4811