

# 知 R4900 g2服务器默认的HDM地址和登录账号是什么？

HDM 二狗子同事 2017-07-19 发表

## 问题描述

R4900 G2服务器默认的HDM地址和登录账号是什么？

## 解决方法

HDM共享网络接口	DHCP自动获取
HDM专用网络接口	192.168.1.2/24

默认用户名:admin

默认密码>Password@\_

答案来自于 [网查的化身](#)