



华三交换机和华为交换机对接BFD问题

BFD

夏威夷

2019-11-24 发表

问题描述

华三交换机和华为交换机对接BFD需要注意什么

解决方法

华为交换机和华三交换机对接bfd的时候，华为交换机可以修改本地标识符的数值，但是华三这端无法修改；可以先在华三这端配置bfd，然后华为那边开启自动协商的功能，这样就可以对接成功了，等对接成功之后，在华为那边查看本地标识符，然后配置一下就可以了