

## 知 SecPath AFC2100 光电复用切换方式

光模块 刘宏宇 2019-12-10 发表

### 问题描述

SecPath AFC2100 光电复用切换方式

### 解决方法

6503之前的版本是：默认是启用电口。当启用光口的时候，需要在光口插上光模块和线后，重启设备，才会启用光口。

6503版本是：默认是启用电口。当启用光口的时候，需要在光口插上光模块和线后，使用命令切换fiber，会立刻启用光口。无需重启。

切换方法，SSH登录设备，执行：

```
> config interface mode GE3/3 fiber  
switched interface gbe12 to fiber mode
```