

知 ACG1000：两台设备做透明模式的HA，应该如何配置？那位大拿能给个操作建议啊！！

双机热备 大大的喜子 2017-09-29 发表

组网及说明

两台ACG1000设备配置HA，使用G0/2口做心跳线。使用G0/0口下联核心交换机，使用G0/1口上联出口防火墙。现在希望把ACG1000做成透明模式。

问题描述

两台ACG1000设备做透明模式的HA，应该如何配置？
不会操作啊，求操作步骤！

解决方法

- 1、在ACG-1上配置网桥口
进入“网络配置>接口>网桥接口”，点击<新建>按钮，把g0/0和g0/1加入桥
- 2、在ACG-1上开启HA
进入“系统管理>高可用性>HA全局配置”，开启主-备工作模式.HA接口选g0/2
- 3、在ACG-2上开启HA
进入“系统管理>高可用性>HA全局配置”，开启主-备工作模式.HA接口选g0/2
- 4、在ACG -1进入“系统管理>高可用性>HA监控”，查看HA状态是否同步。不同步的话，点击<同步配置>按钮，进行同步，此时备墙重启。

答案来自于 悠哈悠哈