

知 无线控制器堆叠拆分升级步骤

软件升级

柴鹏辉

2019-12-11 发表

组网及说明

1、功能需求


本文档介绍无线AC控制器拆分升级案例。

本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品，不严格与具体硬件版本对应，如果使用过程中与产品实际情况有差异，请参考相关产品手册，或以设备实际情况为准。

本文档假设您已了解WLAN接入和WLAN漫游的相关特性。

2、组网需求：

WX系列AC、交换机



问题描述

无

过程分析

无

解决方法

3、AC堆叠拆分升级过程（以先升级主设备为例）

- (1) 拔掉mad检测线，取消mad检测
- (2) 拔掉主设备上下行业务口网线，将业务切换至备设备；
- (3) 拔掉 IRF端口线，堆叠分裂
- (4) 升级主设备；
- (5) 主设备重启后，拔备设备线，插主设备线，AP切换到主设备；
- (6) 备设备升级
- (7) 备设备重启过程中，将堆叠线插上；等irf起来
- (8) 备设备业务线插上，恢复MAD检测；
- (9) 检查业务是否正常。