

知 HP 3500、Aruba 3810M系列交换机配置SNTP配置方法

NTP

孙轲 2019-12-17 发表

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

无。

1.3 说明

SNTP服务器地址：192.168.1.1，模式配置为单播，使用默认版本（v3），默认查询时间（720秒）

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#时间同步选择SNTP

```
ProCurve(config)#timesync sntp
```

#激活单播模式

```
ProCurve(config)#sntp unicast
```

#配置指向SNTP服务器地址

```
ProCurve(config)#sntp server priority 1 192.168.1.1
```

2. 保存配置

```
ProCurve#write memory
```

配置关键点