

知 ONEStor部署时如何查看网卡物理槽位与网卡名的对应关系?

yucan 2019-12-18 发表

问题描述

部署ONEStor时需要先配置网络，然后将对应的网卡连线。那么怎样判断系统下的网卡（如eth0）与物理槽位的对应关系？

解决方法

拔掉网卡连线，然后在系统下执行`ethtool -p eth0`（eth0为网卡名，可按实际情况替换为其他网卡名称），此命令会使对应的网卡指示灯闪烁，即可找到eth0对应的物理网卡槽位。