

## 知 VLAN和VXLAN怎么映射的

VxLAN IT千年老妖 2017-10-27 发表

### 问题描述

VLAN和VXLAN是怎么映射的

### 解决方法

如果是VCFC控制器，在承载网网络 vlan-vxlan映射配置页面配置映射表，并关联到交换机的下行口。对应交换机的下行接口，是根据报文的VLAN ID值或接口的PVID（针对报文没带TAG的情况），映射到对应的VXLAN转发实例。

答案来自于 [网络吴彦祖](#)