

知 查看交换机电源模块序列号乱码是否异常?

其他硬件相关 周泽昌 2020-01-01 发表

问题描述

通过display device manuinfo 查看电源模块序列号乱码，是否异常

```
Power 1:
DEVICE_NAME      : 
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 
MAC_ADDRESS      : 
MANUFACTURING_DATE : 
VENDOR_NAME      : 
Power 2:
DEVICE_NAME      : 
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 
MAC_ADDRESS      : 
MANUFACTURING_DATE : 
VENDOR_NAME      : 
[HZ_WH_YY2Q-CORE00]
```

解决方法

上图两个电源生产的时候电子标签就是空的，所以不显示，乱码是因为有一些默认值