

知 UIS0709H01大屏中的存储繁忙度是什么？

曾浩 2020-01-02 发表

问题描述

UIS0709H01大屏中的存储繁忙度是什么？
为什么在大屏中存储繁忙度一直是0？



解决方法

这个表示的是UIS集群主机的所有磁盘，在一段时间内所有处理IO时间，除以总共统计时间的值。一般客户的业务量比较轻量，所以繁忙度都是零点几，这里显示就是0

在UIS主机后台可以查看到繁忙度，如下图：

```
[root@yg-uhost724 ~]# iostat -dxm 5
Linux 2.6.32-279.19.16.el6.ucloud.x86_64 (yg-uhost724) 06/12/2017 _x86_64_ (24 CPU)

Device:            rrqm/s    wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s  avgrq-sz  avgqu-sz   await  svctm    %util
sda                 0.69      29.89     1.36    21.52     0.05     0.20    23.04     0.04     1.96   0.29    0.67
sdb                682.88    1811.86    77.94   417.73     2.97     8.71    48.27     0.01     0.03   0.10    4.89
dm-14               0.00       0.00     0.03    41.47     0.00     0.16     8.00     0.01     0.12   0.02    0.10
dm-0                0.00       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00     7.24   0.07    0.00
dm-2                0.00       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00     0.07   0.04    0.00
dm-3                0.00       0.00     0.00     0.98     0.00     0.00     8.00     0.00     3.57   0.22    0.02
dm-5                0.00       0.00     0.18    50.51     0.00     0.20     8.00     0.03     0.44   0.01    0.07
dm-1                0.00       0.00     1.50     5.51     0.01     0.02     8.00     0.03     4.04   0.04    0.03
dm-6                0.00       0.00    123.23  1042.56     0.48     4.07     8.00     0.01     0.01   0.02    1.90
dm-4                0.00       0.00    635.74  1069.59     2.48     4.18     8.00     0.00     0.04   0.01    2.39
sdc                 7.23     106.32     0.52     0.94     0.03     0.42    627.54     0.02    13.32  17.58    2.58
```

