CloudOS创建VFW（共享与非共享墙模式）调用VCFC插件参数如何设置?

ADDC解决方案 孙秀丽 2020-03-06 发表

问题描述

EVPN安全纳管场景，CloudOS创建VFW（共享与非共享墙模式）调用VCFC插件参数如何设置?

解决方法

CloudOS创建VFW是共享还是非共享墙模式由VCFC插件中ml2_conf_h3c.ini中firewall_type参数决定。

EVPN安全纳管，resource_mode为CORE_GATEWAY，firewall_type为CGSR_SHARE（共享墙模式），firewall_type为CGSR（非共享墙模式）

区别是每个业务VPC绑定同一个虚墙Context即为共享模式，如每个VPC单独绑定虚墙资源即为非共享墙模式。