在开启SeerEngine-DC控制器的设备配置备份功能前需要在设备上添加什么基础配置?

ADDC解决方案 田毓磊 2021-06-06 发表

问题描述

问题描述见标题。

解决方法

在开启控制器的设备配置备份功能前，需要在设备上配置netconf soap https enable，还需要在local-user内配置service-type https。