ADCampus四期环境如何在DR2000的Overlay拓扑页面如何显示接口流量数据?

ADCampus解决方案 DR2000 **田毓磊** 2022-09-02 发表

问题描述

如下图所示，在ADCampus四期环境的DR2000 Overlay拓扑页面如何配置能实现链路上显示接口流量数据?


0.7M
3.4M
3
DM
172.20.32.237
23.6M
3
172.20.32.238
4.6M
3
DM
172.20.39.254

解决方法

在 Overlay拓扑页面点击“流量拓扑”按钮，然后设置监控指标为“接口接收速率”，即可实现在拓扑链路上看到接口流量数据信息。


自定义拓扑+
全景拓扑+
Overlay拓扑
网络拓扑
0.7M
3.4M
172.20.32.238
13.8M
4.6M
172.20.39.254
DM
流量拓扑

当前拓扑: test

监视指标 * 接口接收速率(bps)

监视链路 * 全部链路

显示

☑ 数字标签

- ▭ 正常
- 🟧 违背一级阈值
- 🟥 违背二级阈值

☑ 链路负载

- 🟩 0 Mbps ~ 10.000 Mbps
- 🟦 10.000 Mbps ~ 100.000 Mbps
- ▬ 100.000 Mbps ~ 1.000 Gbps
- 🟧 1.000 Gbps ~ 10.000 Gbps
- 🟥 10.000 Gbps ~ 100.000 Gbps

消息

2022-09-02 15:52:55 拓扑链路流量监视更新完成，预计