HPE DL20 Gen10 Plus 服务器 安装Windows Server 2022常用驱动

Windows系统安装 驱动安装升级 张帅 2023-02-02 发表

问题描述

HPE DL20 Gen10 Plus 服务器 安装Windows Server 2022常用驱动

解决方法

一、适用范围

机型：DL20 Gen10 Plus

操作系统：Microsoft Windows Server 2022

二、驱动下载

如果想要到官网下载最新驱动请参考如下方法：

https://zhilao.h3c.com/Theme/details/216384

如果您仍没有找到驱动，可以尝试如下链接，本文章会不定期进行更新，请您参考

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
板载BCM5720网卡	221.0.5.0(E)	2024.6.28	驱动下载
iLO 5 Automatic Server Recovery Driver	4.7.1.0(E)	2024.4.19	驱动下载
iLO 5 Channel Interface Driver	4.7.1.0(E)	2024.4.19	驱动下载
芯片组	10.1.18807.8279(C)	2024.4.19	驱动下载
板载显卡	9.15.1.248(E)	2024.4.19	驱动下载

点击如上超链接后，可以参考如下图文进行驱动的安装和信息的了解（注：如下图片仅做参考，实际内容以驱动链接打开后显示为准）

点击下方" Installation Instructions"查看驱动的安装方法



点击下方“Revision History”查看历史版本及修复的相关问题：