

### IX1000导出X-Ray

**关键字:**


IX1000;X-Ray

**内容摘要:**

导出IX1000 X-Ray

**正文:**

X-Ray是用于诊断的系统信息，导出X-Ray信息的设置步骤如下：

- 1.鼠标右键单击目录树中的NeoStor服务器名，从弹出的快捷菜单中选择[X-Ray]菜单项，系统弹出对话框。
- 2.根据需要选择X-Ray信息的属性选项前的复选框
- 3.在“日志文件”区域框中设置日志文件。其中“仅限NeoStor信息”复选框用来过滤系统事件日志，只保留NeoStor信息。
- 4.点击“另存为”文本框的右边  图标，系统弹出对话框，设置X-Ray文件保存路径和文件名，单击<打开>按钮后，单击<确定>按钮，完成X-Ray信息的导出。