

S12508X-AF交换网板提示Data Cell Switch Medium(DCM) forward error ap peared on chassis 1 slot 14 unit 0告警

单板 宣江明 2022-03-28 发表

现场反馈该交换机的1框14槽位的板卡有异常报错,烦请帮忙看下具体原因并且反馈收集诊断的时候卡 在那边1个多小时没有收集好,然后用命令把14槽位的板卡隔离后就可以正常收集了

 $\% @ 80394\% Mar\ 28\ 12:34:12:863\ 2022\ MTRHZ-COR.CS-S12508X-1\&2\ DRVPLAT/2/DrvDebug:\ -Children All Control of the Control$ assis=1-Slot=14;

WARNING: Data Cell Switch Medium(DCM) forward error appeared on chassis 1 slot 14 unit 0.

解决方法

问题为已知硬件故障问题

1. 201810240040

问题现象:H系列网板芯片DCM功能模块故障时没有输出告警信息。

问题产生条件: H系列网板芯片DCM功能模块出现运行故障, 开始丢弃数据单元。

. 说明: 无。