

# Workspace VOI转换/克隆模板，镜像下拉菜单无法选择到部分终端

孟小涛 2022-11-01 发表

## 问题描述

Workspace VOI转换/克隆模板，镜像下拉菜单无法选择到部分终端，比如现场实际有5520的规格配置，但是如下图中所示无法选择到5520终端



## 过程分析

查看镜像虚拟机详情，发现配置系统盘大小为220G

概要 CPU 内存 **磁盘** 网络 光驱 控制台 高级设置 更多

若虚拟机处于运行或者暂停状态，修改存储大小（对于支持Virtio磁盘在线扩容的虚拟机操作系统，Virtio磁盘在线扩容后无需重启虚拟机）、限制I/O速率（读/写）、限制I/O带宽，必须重启虚拟机才能生效。

SATA磁盘 hda

设备对象: SATA磁盘 hda

存储格式: 智能(qcow2)

源路径: /vms/images/909ecbba-49d7-4f06-a283-66c9730579be

存储: 220 GB

已用空间: 15.37GB

磁盘利用率: 6.98%

> 高级设置

应用 取消

但是规格配置中，5520终端规格系统盘为100G

<input type="checkbox"/>	C108V Pro	IDV	6核	8.00GB	120GB	512GB	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>	C5520V	VOI	1核	6.00GB	100GB	256GB	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>	C5520_new	VOI	6核	8.00GB	100GB	256GB	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

这里会有影响，平台过滤了系统盘配置小于镜像虚拟机磁盘配置的规格。

## 解决方法

安装镜像虚拟机时，请注意磁盘大小不要超过规格配置中的系统盘大小

