

## 组网及说明

### 1. 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

#### 1.2 说明

两台交换机直连，因物理线路质量问题，直连端口频繁UP/DOWN，导致网络通信故障；配置Fault-finder link-flap可以防止设备间直连端口或者链路的抖动。

#### 1.3 组网图

无。

## 配置步骤

### 配置步骤

#### #进入全局模式

```
ProCurve# config
```

**#将端口1到5配置为具有高灵敏度（10秒内有3次振荡）的链路振荡检测，并在超过链路波动阈值时记录并禁用端口65535秒。**

```
ProCurve(config)# fault-finder link-flap ethernet 1-5 action warn-and-disable 65535 sensitivity high
```

**#将端口8配置为以中等灵敏度（10秒内有6次振荡）检测链路振荡，并在超出链路振荡阈值时记录并禁用端口；如果禁用，用户将需要重新启用端口。 ProCurve(config)# HP Switch(config)# fault-finder link-flap ethernet 8 action warn-and-disable 0 sensitivity medium**

**#将端口22配置为以较低的灵敏度（10秒内超过10次振荡）进行链路振荡检测，仅记录是否超出链路振荡阈值。**

```
ProCurve(config)# HP Switch(config)# fault-finder link-flap ethernet 22 action warn sensitivity low
```

#### #保存配置

```
ProCurve(config)# write memory
```

## 配置关键点