

组网：4台PC----- (1-4口 vlan9) WTU420H----- (3口) WT1010 (1口) -----WX3510H  
需求：要求4台PC连接WTU420H分体上的有线口，PC之间实现二层隔离。

WTU分体是没有IP地址的，无法telnet到WTU分体上直接配置有线口的端口隔离，因此可以telnet到WT本体上直接配置端口隔离或者下发map文件，下面以最常用的AC侧下发map文件方式说明端口隔离的配置方法。

(1) 集中转发

```
wlan ap yhywt model WT1010
serial-id 219801A0T9C168000298
map-configuration cfa0:/yhycfmappi.txt
```

本体map文件 (yhycfmappi.txt) :

```
system-view
vlan 9
port-isolate group 1
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 9
slot 3
provision model "WTU420H"
interface Ethernet1/3/1
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
interface Ethernet1/3/2
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
interface Ethernet1/3/3
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
interface Ethernet1/3/4
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
```

(2) 本地转发

```
wlan ap yhywt model WT1010
serial-id 219801A0T9C168000298
map-configuration cfa0:/yhylfmappi.txt
```

本体map文件 (yhylfmappi.txt) :

```
system-view
vlan 9 to 10
port-isolate group 1
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 9 10
slot 3
provision model "WTU420H"
interface Ethernet1/3/1
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
interface Ethernet1/3/2
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
interface Ethernet1/3/3
port access vlan 9
port-isolate enable group 1
interface Ethernet1/3/4
port access vlan 9
```

#### port-isolate enable group 1

- 1、该配置仅针对WTU分体的有线口终端之间的二层隔离，不是WT本体的上联口/下联口。
- 2、map文件配置原则是不管无线是集中转发还是本地转发，**有线业务都做本地转发。**