

知 Secpath1800F路由模式下最简配置

王刚 2006-09-10 发表

Secpath1800F 路由模式下的最简配置

一、组网需求：

通过Secpath1800F连接的网络设备之间连通，Secpath1800F上启用路由模式，在Secpath1800F上做最简单的配置达到连通的目的。

二、组网图：



三、配置步骤：

适用版本：Secpath1800F 所有vrp版本

```
#  
sysname Secpath1800F  
#  
firewall packet-filter default permit interzone trust untrust direction outbound // 打开trust域到untrust域出方向的规则  
#  
firewall mode route // 设置防火墙为路由模式  
#  
firewall statistic system enable  
#  
interface Aux0  
async mode flow  
link-protocol ppp  
#  
interface Ethernet0/0/0  
#  
interface Ethernet0/0/1  
#  
interface Ethernet1/0/0  
#  
interface Ethernet1/0/1 // 设置端口地址  
ip address 10.1.1.254 255.255.255.0  
#  
interface Ethernet1/0/2 // 设置端口地址  
ip address 202.96.199.254 255.255.255.0  
#  
interface Ethernet1/0/3  
#  
interface Ethernet1/0/4  
#  
interface Ethernet1/0/5  
#  
interface Ethernet1/0/6
```

```
#  
interface Ethernet1/0/7  
#  
interface NULL0  
#  
firewall zone local  
set priority 100  
#  
firewall zone trust  
set priority 85  
add interface Ethernet1/0/1          // 把端口加入相应的域  
#  
firewall zone untrust  
set priority 5  
add interface Ethernet1/0/2          // 把端口加入相应的域  
#  
firewall zone dmz  
set priority 50  
#  
firewall interzone local trust  
#  
firewall interzone local untrust  
#  
firewall interzone local dmz  
#  
firewall interzone trust untrust  
#  
firewall interzone trust dmz  
#  
firewall interzone dmz untrust  
#  
aaa  
authentication-scheme default  
#  
authorization-scheme default  
#  
accounting-scheme default  
#  
domain default  
#  
#  
user-interface con 0  
user-interface aux 0  
user-interface vty 0 4  
#  
return
```

四、配置关键点：

配置路由模式下Secpath1800F防火墙的连通性，配置端口地址、把端口加入域、设置相应域间规则三者缺一不可，否则会导致互连的设备之间不能正常通信。