

iMC设置系统管理员实现对不同用户或设备分组进行管理的操作方法

iMC系统中具有可以设置不同权限管理员以实现对不同的用户分组和设备分组进行管理的功能。具体的操作方法可参考如下步骤：

1、进入【系统管理】窗口，在【分组管理】界面中增加设备分组或用户分组。如图1所示：



图1 设备分组和用户分组窗口

2、进入【操作员管理】界面，在此界面增加操作员，如图2所示：



图2 增加操作员窗口

需要说明的是，在iMC系统中管理权限有三种：操作员、维护员和查看员。不同权限的操作员的执行权限也不一样。具体的不同点请参考联机帮助。如果管理权限选择的是“操作员”，则可以管理所有的设备分组和用户分组。只有“维护员”和“查看员”可以设置管理不同的分组。另外，对于“维护员”和“查看员”如果在对“可管理分组”中选择的是“管理全部分组”的话，也可以管理全部分组。

如图3所示，就是一个名为user1的维护员可以管理设备分组fenzu1和用户分组yonghu1的例子。

系统管理 >> 操作员 >> 查看操作员信息

查看操作员信息

操作员基本信息

操作员登录名	user1
操作员全称	
登录密码	*****
最后一次密码修改时间	2008-04-28 17:58:29
管理权限	维护员
描述	

可管理的分组

管理全部分组 定制可管理的分组

可管理的设备分组

共有1条记录。

分组名	分组描述
fenzu1	

可管理的用户分组

共有1条记录。

分组名	分组描述
yonghu1	

图3 一个维护员的例子

如图4所示，是一个名为user2的查看员但可以管理全部分组的例子。很容易发现，在新增设备分组时，user2这个“查看员”前面的选择项是灰色的勾，而维护员user1还可以是否被选。

系统管理 >> 设备分组 >> 增加设备分组

增加设备分组

设备分组基本信息

分组名称: fenzu3

分组描述:

可以管理本分组的操作员

操作员登录名	操作员全称	管理权限	管理全部分组	描述
<input checked="" type="checkbox"/> admin	admin	管理员	是	超级管理员，拥有所有权限。
<input type="checkbox"/> user1		维护员	否	
<input checked="" type="checkbox"/> user2		查看员	是	

图4 一个查看员的例子