

ME5000端口资源的换算方法

Q: ME5000端口资源的换算方法?

A:

序号	型号	简要描述	4Mbps	2Mbps	768kbps
1	ME5000-8	支持8用户接入	/	6	8
2	ME5000-16	支持16用户接入	4	8	16
3	ME5000-24	支持24用户接入	6	12	24
4	ME5000-32	支持32用户接入	8	16	32
5	ME5000-40	支持40用户接入	10	20	40
6	ME5000-48	支持48用户接入	12	24	48
7	ME5000-56	支持56用户接入	14	28	56
8	ME5000-64	支持64用户接入	16	32	64
9	ME5000-72	支持72用户接入	18	36	72
10	ME5000-80	支持80用户接入	20	40	80
11	ME5000-88	支持88用户接入	22	44	88
12	ME5000-96	支持96用户接入	24	48	96
13	ME5000-104	支持104用户接入	26	52	104
14	ME5000-112	支持112用户接入	28	56	112
15	ME5000-120	支持120用户接入	30	60	120
16	ME5000-128	支持128用户接入	32	64	128
17	ME5000-144	支持144用户接入	36	72	144
18	ME5000-160	支持160用户接入	40	80	160
19	ME5000-176	支持176用户接入	44	88	176
20	ME5000-192	支持192用户接入	48	96	192
21	ME5000-224	支持224用户接入	56	112	224
22	ME5000-256	支持256用户接入	56	112	256